



| Q | Kv |
|------|------|
| 0,25 | 0,13 |
| 0,5 | 0,18 |
| 1 | 0,22 |
| 1,25 | 0,42 |
| 1,5 | 0,51 |
| 2 | 0,61 |
| 2,5 | 0,85 |
| 3 | 1,02 |
| 3,5 | 1,24 |
| TA | 1,40 |



3-15

R53VM + R53SM DN32x18 DN32x18

Collettori di distribuzione
Manifolds
Collecteurs de distribution
Verteiler
Colectores de distribución
Colectores de distribuição
Verdelers
Распределительный коийектор
Sestava rozdělovačů
Profile rozdzielacza

I numeri relativi alle curve indicano i numeri di giri di apertura del detentore (T.A.= Tutto Aperto)
The numbers, corresponding to each curve, indicate the lock shield opening turns (T.A.= Fully open)
Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur (T.A.= complètement ouvert)
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)
Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)
Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)
De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel (T.A.= Volledig Open)
Примечание: Числа, относящиеся к кривым, указывают на числ поворотов открытия балансового клапана (T.A.=полностью открыт)

Číslo křivek odpovídají počtu otáček otevření regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)
Krzywa przedstawia liczbę obrotów trzpienia do otwarcia zaworu powrotnego (T.A.=Całkowicie otwarty)