


G	Kv
0,25	0,13
0,5	0,18
1	0,22
1,25	0,42
1,5	0,52
2	0,63
2,5	0,89
3	1,10
3,5	1,39
TA	1,62

Collettori di distribuzione
Manifolds
Collecteurs de distribution
Verteiler
Colectores de distribución
Colectores de distribuição
Verdelers
Распределительный коинектор
Sestava rozdělovačů
Profile rozdzielacza



R53SM
DN 32x18



3-13

I numeri relativi alle curve indicano i numeri di giri di apertura del detentore (T.A.=Tutto aperto)
The numbers, corresponding to each curve, indicate the lock shield opening turns (T.A.= Fully open)
Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture du détendeur (T.A.= complètement ouvert)
Die an den Kurven eingetragenen Zahlen zeigen, wie viele Umdrehungen der Detentor geöffnet ist (T.A.= ganz geöffnet)
Los números de las curvas indican el número de vueltas de apertura del detentor (T.A.= Todo Abierto)
Os números relativos às curvas indicam o número de voltas de abertura do retentor (T.A.= Todo Aberto)
De cijfers in de tabel en bij de curven duiden op het aantal omwentelingen van de spindel (T.A.= Volledig Open)
Примечание: Числа, относящиеся к кривым, указывают на числ поворотов открытия балансового клапана (T.A.= полностью открыт)

Čísła křivek odpovídají počtu otáček otevření regulačního šroubení rozdělovače. (T.A.= plně otevřeno)
Krzywa przedstawia liczbę obrotów trzpienia do otwarcia zaworu powrotnego (T.A.=Całkowicie otwarty)